

E8/E0

1. Czy były czyszczone filtry? (skośne i magnetyczny)
2. Jakie ciśnienie? Musi być pomiędzy w przedziale 1.5- 2 bary
3. Restart! Błąd sam nie zniknie- bezpieczniki w dół na 5 min i ponowne uruchomienie.

Nie działa ogrzewanie

1. Czy uruchomiono ogrzewanie na sterowniku? (sterownik pompy ciepła- muszą być 3fale przy grzejniku)

2. Czy sterownik auraton się świeci? Jakie diody?

-zielona i czerwona- pompka obiegowa pracuje (pompka dogrzewa mieszkanie do temperatury zadanej)

- dwie zielone- temperatura zadana jest osiągnięta- pompka czeka aż temperatura spadnie, jak spadnie to się znowu włączy

-dioda zielona miga- trzeba sparować na nowo termostat (najpierw przytrzymujemy trzeci przycisk na termostacie (trójkąt zwrócony wierzchołkiem w dół)- przytrzymujemy aż piśnie i zacznie mrugać (ok 3s). Jak zacznie mrugać- przytrzymać przycisk PROG na termostacie przenośnym (tak długo aż będzie słychać długie piśnięcie i dioda zielona przestanie mrugać.