INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA



SPIS TREŚCI

1.	Podstawowe informacje o
	sterowniku.
2.	Uruchomienie sterownika
3.	Odblokowanie ekranu
4.	Aktywacja ciepłej wody
5.	Ustawienie temperatury
6.	Aktywacja ogrzewania
7.	Ustawienie temperatury
8.	Harmonogram
9.	Minutnik
10.	Anuluj minutnik
11.	Krzywa Grzewcza
12.	Parametry pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O STEROWNIKU



Uruchomienie sterownika

Gdy włączysz kontroler przewodowy, system przejdzie do strony wyboru języka. Prosimy o wybranie języka Polskiego, a następnie przycisnąć klawisz OK.



Odblokowanie ekranu

Jeśli ikona 🕂 jest na ekranie, kontroler jest zablokowany.

01-01-2018	23:59	 ①13°
Ĩ	ON	
₀ 23 °с	-ờ-	38 °c
Ш		

Przyciśnij i przytrzymaj klawisz "UNLOCK", a ikona 🔂 zniknie. Wtedy możliwe będzie korzystanie z wyświetlacza

Aktywacja ciepłej wody

- 1. Naciśnij na ►aż wartość się podświetli.
- 2. Naciśnij na przycisk ON
- O aktywacji informują na zmiany:



Ustawienie temperatury

Przyciśnij klawisz "▶", "▲" na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:

Jeśli kursor znajduje się nad temperaturą, klawiszami " ୶",

"▶" wybierz pozycję, a klawiszami "▼", "▲" dostosuj temperaturę



Aktywacja ogrzewania

1. Naciśnij na◀ aż wartość się podświetli.

2. Naciśnij na przycisk ON

O aktywacji informują na zmiany:



Ustawienie temperatury

Przyciśnij klawisz " ◀", " ▲ " na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:

Jeśli kursor znajduje się nad temperaturą, klawiszami "◀", "▶" wybierz pozycję, a klawiszami "▼", "▲" dostosuj temperaturę



Harmonogram

Menu HARMONOGRAM zawiera następującą treść:

1. MINUTNIK

- 2.TYGODNIOWY HARMONOGRAM
- 3. HARMONOGRAM KONTROLI
- 4. ANULUJ MINUTNIK

Minutnik

Jeśli minutnik zostanie aktywowany, zostanie wyświetlony 🕒 na stronie głównej.

Klawiszami "◀", "▶", "♥", "▲" nawiguj, a klawiszami "♥", "▲" dostosowuj czas, tryb i temperaturę.

Przejdź do pozycji "**■**" i przyciśnij klawisz "OK", aby wybrać i usunąć zaznaczenie.

Jeśli chcesz anulować MINUTNIK, przenieś kursor do pozycji " ", przyciśnij klawisz "OK". Minutnik przestanie działać.

Przykład:

Sześć minutników skonfigurowano w poniższy sposób:

NR	START (URUCHOM)	END (ZAKOŃCZ)	MODE (TRYB)	TEMP.
T1	1: 00	3: 00	CWU	50°C
T2	7: 00	9: 00	GRZANIE	28℃
Т3	11: 30	13: 00	CHŁODZENIE	20℃
T4	14: 00	16: 00	GRZANIE	28℃
Т5	15: 00	19: 00	CHŁODZENIE	20°C
Т6	18: 00	23: 30	CWU	50℃

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji TYGODNIOWY HARMONOGRAM, wybierz przynajmniej dwa dni.

Klawiszami " ◀" lub "▶" przeprowadź KONFIGURACJĘ i potwierdź klawiszem "ZATWIERDŹ". Wybrany zostanie przedział od poniedziałku do piątku i ustawione zostaną identyczne harmonogramy

HARMO	NOGRAM		
TIMER	tygodn. Harmon.	HARMON. SPRAWDŹ	ANULUJ TIMER
PON. W	T. ŚR. C	ZW. PT. S	OB. NIE.
ZAT	WIERDŹ	ANU	LNL
OK PON. WYBIERZ			0

Klawiszami " ◀", "▶", "▼", "▲" nawiguj i ustaw czas, tryb oraz temperaturę. Możesz ustawić minutniki, w tym czas uruchomienia, czas zakończenia, tryby i temperaturę. Dostępne są tryby: grzania, chłodzenia i CWU.



Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM, ze strony głównej znikną ikony " 귥 " lub " 🕒 ".

ANULUJ MINUTNIK

Wybierz kolejno opcje:

- 1.MENU
- 2. HARMONOGRAM
- 3. ANULUJ HARMONOGRAM
- 4. WYBIERZ OK

HARMONOGRAM			
TIMER	TYGODN. HARMON.	Harmon. Sprawdź	ANULUJ TIMER
CZY CHCESZ ANULOWAĆ MINUTNIK			
TYGODNIOWY HARMONOGRAM?			
N	E	TAK	
OK ZATV	VIERDŹ		€ ₽

Klawiszami " ◀", " ▶", "♥", "▲" przejdź do pozycji "TAK" i przyciśnij klawisz "OK", aby anulować minutnik. Jeśli chcesz wyjść (funkcja ANULUJ MINUTNIK), przyciśnij klawisz "BACK".

Jeśli anulowane zostaną ustawienia menu MINUTNIK lub TYGODNIOWY HARMONOGRAM, na stronie głównej zostaną wyświetlone ikony minutnika (" () ") lub tygodniowego harmonogramu (" 7").



Krzywa grzewcza

Jest to zależność miedzy temperaturą ciepłej wody centralnego ogrzewania w układzie a temperatura powietrza zewnętrznego.

- Wybierz kolejno opcje
 - 1.MENU
 - 2. NASTAWA TEMP.
 - 3. NACIŚNIJ OK
 - 4. WYBIERZ NASTAWA KRZYW GRZ
 - 5. NACIŚNIJ NA 🖒 ABY AKTYWOWAĆ
 - 6. WYBIERZ STREFA1 GRZ WYSOKI PARAMT



Numer 1 jest to tryb który odpowiada do budynków które mają słabą izolację i potrzebują dużego ogrzewania a numer 8 odpowiada budynkom które mają bardzo dobrą izolację

Optymalną wartością jest numer 5. Natomiast w zależności od izolacji budynku trzeba osobiście wybrać wartość pod swoje zapotrzebowanie.

Parametry pracy

Wybierz kolejno opcje

- 1.MENU
- 2. PARAMETR OPERACJI
- 3. NACIŚNIJ OK

MENU		2/2	
INFORMACJE SEF	RISOWE		
PARAMETR OPEN	RACJI		
SERWIS			
USTAWIENIA WL	AN		Vie
WIDOK SN			· _
ZATWIERDZ			
PARAMETR OPERACJI	1/6	PARAMETR OPERACJI 2/6 PARAMETR OPERACJI	3/6
TRYB PRACY	CHŁ.	CZAS PRACY SPRĘŻ.4 1000 GODZ. TEMP. WODY OBIEG.2 T1B	30 °C
PRĄD	12 A	ZAWÓR ROZPRĘŻNY 240 P TEMP. WYM. F-WYCH. T2	30 °C
CZĘSTOT. SPRĘŻARKI	24 Hz	PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 600 R/MIN TEMP. WYM. F-WEJ. T2B	45 °C
CZAS PRACY SPRĘŻ.1	54 MIN	CZĘST. DOCELOWA J.W. 0 HZ TEMP. WYMIEN. ZEW. T3	-7 °C
CZAS PRACY SPRĘŻ.2	65 MIN	TYP LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI 0 TEMP. POW. ZEW. T4	-7 °C
CZAS PRACY SPRĘŻ.3	10 MIN	TEMP. WODY WYCH. T1 25°C TEMP. ZASOBNIKA WODY T	5 -7 °C
	Ð		Ð
PARAMETR OPERACJI	4/6	PARAMETR OPERACJI 5/6 PARAMETR OPERACJI	6/6
TEMP. POMIESZCZENIA Ta	25°C	T1S' C1 KRZYW. TEMP. KLIM. 25°C PRĄD SZYNY ZBIOR. DC	18 A
TEMP. SSANIA SPRĘŻ. Th	25°C	T1S2' C2 KRZYW. TEMP. KLIM. 25°C PRZEPŁYW WODY	1,72 M3/H
TEMP. TŁOCZENIA SPRĘŻ. Tp	25°C	TEMP. MODUŁU TF 55°C MOC POMPY CIEPŁA	11,52 kW
TEMP. WYM. W-WYCH. TW_O	25°C	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 230 V OPROGR. HMI 00-	00-2000V00
TEMP. WYM. W-WEJ. TW-I	25°C	POBÓR ENERGII 1000 kWh OPROGR. J.W. 00-	00-2000V00
CIŚNIENIE SPRĘŻ. P1	200 kPa	NAP. SZYNY ZBIOR. DC 420 V OPROGR. J.Z. 00-	00-2000V00
	Ð	Ð	Ę

Parametr poboru mocy jest opcjonalny. Jeśli parametru nie można aktywować w systemie, wyświetlona zostanie pozycja parametru "--". Moc pompy ciepła podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy na jej podstawie oceniać wydajności jednostki. Dokładność czujników wynosi ±1°C. Parametry wskaźników przepływu oblicza się według parametrów pracy pompy. Odchylenie zależy od różnych wskaźników przepływu (maks. 15%).

Najważniejsze parametry w sprawach serwisowych

W sytuacji kiedy występuje niepokojąca praca pomy należy bezpośrednio skontaktować się z firmą aby o tym poinformować.

Ważne żeby w trakcie rozmowy zawrzeć ważne informacje takie jak:

- Przepływ wody- karta 6, 2 parametr
- Moc karta 6, 3 parametr
- Pobór energii karta 5, 5 parametr

PARAMETR OPERACJI	5/6
T1S' C1 KRZYW. TEMP. KLIM.	25°C
T1S2' C2 KRZYW. TEMP. KLIN	и. 25°С
TEMP. MODUŁU TF	55°C
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
POBÓR ENERGII	1000 kWh
NAP. SZYNY ZBIOR. DC	420 V
	¢

PARAMETR OPERACJI	6/6
PRĄD SZYNY ZBIOR. DO	; 18 A
PRZEPŁYW WODY	1,72 M3/H
MOC POMPY CIEPŁA	11,52 kW
OPROGR. HMI	00-00-2000V00
OPROGR. J.W.	00-00-2000V00
OPROGR. J.Z.	00-00-2000V00
	Ð

PARAMETR OPERACJI	6/6
PRĄD SZYNY ZBIOR. DO	C 18 A
PRZEPŁYW WODY	1,72 M3/H
MOC POMPY CIEPŁA	11,52 kW
OPROGR. HMI	00-00-2000V00
OPPOCE IW	00.00.2000//00
OPROGR. J.W.	00-00-2000/00
OPROGR. J.Z.	00-00-2000V00 00-00-2000V00







