## Instrukcja podłączenia SolaX Wi-Fi



Turn Wi-Fi Off



**1.** Otwórz listę dostępnych sieci na dowolnym łączącym się z siecią bezprzewodową i połącz się z siecią **'SolaX\_#########**'. Należy zaznaczyć, że ta nazwa to Państwa unikatowy numer seryjny Wi-Fi, który jest potrzebny do stworzenia konta na stronie www.solaxcloud.com.

	New Tab	×	+	
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$	C O 5.8.8.8			

Po połączeniu z siecią SolaX. otwórz dowolną przeglądarkę oraz wpisz adres IP
 5.8.8.8 w pasku adresu przeglądarki i naciśnij Enter

3. Wyświetli się prośba o login i hasło:

**a.** Dla modułów o nr rejestracyjnym zaczynającym się od **SW** wpisać login i hasło : admin i zatwierdzić;

b. Dla modułów o nr rejestracyjnym zaczynającym się
 od SX lub SV login: admin, hasło : nr rejestracyjny
 modułu i zatwierdzić .

Your connect	ion to this site is not pr	ivate
rear connect		1 T SPT.NJ
Username	admin	
Password	admin	
Password	admin	

 Tą stronę zobaczysz po poprawnym zalogowaniu. Naciśnij 'Find Ap'

BHCP	Static IP		System	
	Permission: Version:	1111		
	MAC address:	0104617-0140		
	SN:	500.00.002		
	IP address:			
	SSID		Field AP	
	Kity:			

80	Singrai
2445	82%
825928	\$25
BUCKENV	355

5. Pojawi się lista lokalnych sieci Wi-Fi. wybierz z listy swoją sieć domową poprzez naciśnięcie jej nazwy.

## Instrukcja podłączenia SolaX Wi-Fi





7. Po zapisaniu wyświetli się ten komunikat.
Połączenie między inwerterem a routerem zostało skonfigurowane. Na koniec należy połączyć się z powrotem ze swoją siecią domową i wejść na stronę www.solaxcloud.com by stworzyć konto użytkownika.
SolaX Cloud jest również dostępny jako aplikacja.

6. Nazwa sieci Solax pojawi się w polu SSID. w polu 'Key· poniżej, należy wpisać hasło do wybranej sieci domowej oraz nacisnąć 'Save'. Proszę pamiętać, że należy zachować wielkość liter oraz że nie będzie powiadomienia o niepoprawnym haśle.

Save Config Done!Please wait 15 seconds!!!Return